ISGC-400

P/N:CLP0540

Parts List



English

Application for
Intel Socket LGA1366 / 775
Core i7 / Core 2 / Pentium / Celeron series processor
AMD Socket AM2 / AM2+
Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 / Athlon 64 / Sempron series processor

- A ISGC - 400 Cooler x 1
- B Thermal Grease x 1
- C Screw x 4
- D Nut (M3 x 4mm) x 4
- E Washer (White) x 4
- L Clip x 2
- M Fan x 1

Parts for LGA1366 / 775 installation

- F LGA1366 Clip x 2
- G LGA775 Clip x 2
- H Washer (Black) x 4

Parts for AM2 / AM2+ installation

- I AM2 / AM2+ Clip x 2
- J Back plate x 1
- K Bolt x 4

Deutsch

Anwendung für
Intel Socket LGA1366 / 775
Core i7 / Core 2 / Pentium / Celeron Prozessor
AMD Socket AM2 / AM2+
Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 / Athlon 64 / Sempron Prozessor

- A ISGC - 400 Kühler x 1
- B Thermalpaste x 1
- C Schraube x 4
- D Schraubenmutter (M3 x 4 mm) x 4
- E Unterlegscheiben (Weiß) x 4
- L Clip x 2
- M Ventilator x 1

Teile für LGA1366 / 775 Installation

- F LGA1366 Clip x 2
- G LGA775 Clip x 2
- H Unterlegscheiben (schwarz) x 4

Teile für AM2 / AM2+ Installation

- I AM2 / AM2+ Clip x 2
- J Rückwand x 1
- K Schraube x 4

Français

Application pour
Intel Socket LGA1366/ 775
Microprocesseurs de séries Core i7/ Core 2/ Pentium/ Celeron
AMD Socket AM2/ AM2+
Microprocesseurs de séries Phenom/ Athlon 64 FX/ Athlon 64 X2/ Athlon 64/ Sempron

- A 1 refroidisseur ISGC-400
- B 1x Pâte thermique
- C 4 x Vis
- D 4 x écrous (M3 x 4mm)
- E 4 x rondelles (Blanche)
- L 2 x clip
- M 1 x ventilateur

Pièces pour l'installation de LGA1366/775

- F 2 x Clips LGA1366
- G 2 x Clip LGA775
- H 4 x rondelle (noire)

Pièces pour l'installation de AM2/AM2+

- I 2 Clips AM2/AM2+
- J 1 x plaque arrière
- K 4 x boulons

Español

Aplicación para
Intel Zócalo LGA1366 / 775
Procesadores de las Series Core i7 / Core 2 / Pentium / Celeron
Zócalo AM2/AM2+ para AMD
Procesadores de las Series Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 / Athlon 64 / Sempron

- A Refrigerante para ISGC - 400 x 1
- B Grasa Térmica x 1
- C Tornillos x 4
- D Tuerca (M3 x 4mm) x 4
- E Arandela (Blanca) x 4
- L Sujetador x 2
- M Ventilador x 1

Piezas para la Instalación de LGA1366 / 775

- F Sujetador LGA1366 x 2
- G Sujetador LGA775 x 2
- H Arandela (Negra) x 4

Piezas para la instalación de AM2 / AM2+

- I Sujetador AM2/AM2 x 2
- J Placa posterior x 1
- K Perno x 4

Italiano

Applicazione
Intel Socket LGA1366 / 775
Processore di serie: Core i7 / Core 2 / Pentium / Celeron
AMD Socket AM2 / AM2+
Processore di serie: Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 / Athlon 64 / Sempron

- A 1 dissipatore ISGC - 400
- B 1 grasso termico
- C 4 viti
- D 4 dadi (M3 x 4 mm)
- E 4 rondelle (bianche)
- L 2 clip
- M 1 ventola

Componenti per l'installazione di LGA1366 / 775

- F 2 clip LGA1366
- G 2 clip LGA775
- H 4 rondelle (nere)

Componenti per l'installazione di AM2 / AM2+

- I 2 clip AM2/AM2+
- J 1 piastra posteriore
- K 4 bulloni

ISGC Fan Installation



A. ISGC Fan Installation

1. Fix the Fan on the ISGC - 400 (A) with the Clip (L) first. (Figure 1, 2, 3)

A. ISGC-Ventilator Installation

1. Befestigen Sie zuerst den Ventilator auf der ISGC - 400 (A) mit dem Clip (L). (Abbildung 1, 2, 3)

A. Installation du ventilateur ISGC

1. Mettez le ventilateur sur le ISGC -400 (A) avec le premier clip (L). (Figure 1,2,3)

A. Instalación del Ventilador del ISGC

1. Primero, fije el Ventilador en el ISGC - 400 (A) con el Sujetador (L). (Figura 1, 2, 3)

A. Installazione della ventola ISGC

1. Fissare la ventola sul ISGC – 400 (A) con la clip (L). (Figure 1, 2, 3)

LGA1366 / 775 Installation



B. LGA1366 / 775 Installation

1. Place the Washer (H) on LGA1366 Clip (F) / LGA775 Clip (G). (Figure 1)
2. Use the Screw (C) to lock LGA1366 Clip (F) / LGA775 Clip (G) on the base of ISGC - 400 (A) tightly. (Figure 2)
3. Apply a thin layer of Thermal Grease (B) on CPU. (Figure 2)
4. Install ISGC - 400 (A) on the motherboard and reverse the motherboard, placing the Washer (E) on the screw of LGA1366 Clip (F) / LGA775 Clip (G) and secure them with the Nut (D). (Figure 3)
5. Connect the 3 pin wire to the motherboard's CPU fan connector.

B. LGA1366 / 775 Installation

1. Platzieren Sie die Unterlegscheibe (H) auf dem LGA1366 Clip (F) / LGA775 Clip (G). (Abbildung 1)
2. Verwenden Sie die Schraube (C), um den LGA1366 Clip (F) / LGA775 Clip (G) auf der Basis von ISGC - 400 (A) zu befestigen. (Abbildung 2)
3. Bringen Sie eine dünne Schicht Thermalpaste (B) auf die CPU auf. (Abbildung 2)
4. Installieren Sie ISGC - 400 (A) auf der Hauptplatine und drehen Sie die Hauptplatine um, platzieren Sie die Unterlegscheibe (E) auf der Schraube des LGA1366 Clip (F) / LGA775 Clip (G) und sichern Sie sie mit der Schraubenmutter (D). (Abbildung 3)
5. Verbinden Sie das 3-adrige Kabel mit dem CPU-Ventilatoranschluss auf der Hauptplatine.

B. Installation LGA1366 / 775

1. Placez la rondelle (H) sur le clip (F) de LGA1366 / Clip (G) de LGA775 (Figure 1)
2. Utilisez la vis (C) pour verrouiller fermement le clip (F) de LGA1366/ clip (G) de LGA775 sur la base du ISGC -400 (A). (Figure 2)
3. Appliquez une fine couche de graisse thermique (B) sur le microprocesseur. (Figure 2)
4. Installez le ISGC -400(A) sur la carte mère et retournez la carte mère, en mettant la rondelle (E) sur la vis du clip (F) de LGA1366/ clip (G) de LGA775 et sécurisez les avec l'écrou (D). (Figure 3)
5. Branchez le câble à 3 broches sur le connecteur de ventilateur du microprocesseur de la carte mère.

B. Instalación de LGA1366 / 775

1. Coloque la Arandela (H) en el Sujetador LGA1366 (F) Sujetador LGA775 (G). (Figura 1)
2. Utilice el Tornillo (C) para cerrar con firmeza el Sujetador LGA1366 (F) / LGA775 (G) en la base del ISGC - 400 (A). (Figura 2)
3. Aplique una fina capa de Grasa Térmica (B) sobre la CPU. (Figura 2)
4. Instale el ISGC - 400 (A) en la placa madre y déle la vuelta a la misma, colocando la Arandela (E) en el tornillo del Sujetador LGA1366 (F) / Sujetador LGA775 (G) y asegúrelos con la Tuerca (D). (Figura 3)
5. Conecte el cable de 3 contactos (pins) al conector del ventilador de la CPU de la placa madre.

B. Installazione di LGA1366 / 775

1. Posizionare la rondella (H) sulla clip LGA1366 / clip LGA775 (G). (Figura 1)
2. Utilizzare la vite (C) per bloccare la clip LGA1366 (F) / clip LGA775 (G) alla base di ISGC - 400 (A) in modo fermo. (Figura 2)
3. Applicare uno strato sottile di Grasso termico (B) sulla CPU. (Figura 2)
4. Installare ISGC - 400 (A) sulla scheda madre e invertire la scheda madre posizionando la rondella (E) sulla vite della clip LGA1366 (F) / clip LGA775 (G) e fissarle con il dado (D). (Figura 3)
5. Collegare il cavo a 3 fori al connettore della CPU della scheda madre.

AM2/AM2+ Installation



C. AM2/AM2+ Installation

1. Use the screw (C) to lock AM2 / AM2+ Clip (I) on the base of ISGC - 400 (A) tightly. (Figure 1)
2. Apply a thin layer of Thermal Grease (B) on CPU. (Figure 1)
3. Use the blot (K) to lock AM2 / AM2+ Clip (I) and place the Washer (E) on the other side of the blot (K). (Figure 2)
4. Place ISGC - 400 (A) on the motherboard and reverse them, placing the back plate (J) on the motherboard (Figure 3) and secure them with the nut (D).
5. Connect the 3 pin wire to the motherboard's CPU fan connector.

C. AM2/AM2+ Installation

1. Verwenden Sie die Schraube (C), um den AM2 / AM2+ Clip (I) auf der Basis von ISGC - 400 (A) zu befestigen. (Abbildung 1)
2. Bringen Sie eine dünne Schicht Thermalpaste (B) auf die CPU auf. (Abbildung 1)
3. Verwenden Sie den Klecks (K) zum Sperren des AM2 / AM2+ Clip (I) und platzieren Sie die Unterlegscheibe (E) auf der anderen Seite des Klecks (K). (Abbildung 2)
4. Bringen Sie ISGC - 400 (A) auf die Hauptplatine und drehen Sie sie um, platzieren Sie die Rückwand (J) auf der Hauptplatine (Abbildung 3) und sichern Sie sie mit der Schraubenmutter (D).
5. Verbinden Sie das 3-adrige Kabel mit dem CPU-Ventilatoranschluss auf der Hauptplatine.

C. Installation pour AM2/AM2+

1. Utilisez la vis (C) pour verrouiller fermement la fixation (I) AM2/AM2+ sur la base du ISGC -400 (A). (Figure 1)
2. Appliquez une fine couche de graisse thermique (B) sur le microprocesseur. (Figure 1)
3. Utilisez le boulon (K) pour verrouiller le clip (I) AM2/AM2+ et placez la rondelle (E) sur l'autre côté du boulon (K). (Figure 2)
4. Mettez le ISGC-400 (A) sur la carte mère et retournez les, en mettant la plaque arrière (J) sur le carte mère (Figure 3) et sécurisez les avec l'écrou (D).
5. Branchez le câble à 3 broches sur le connecteur de ventilateur du microprocesseur de la carte mère.

C. Instalación de AM2/AM2+

1. Utilice el tornillo (C) para cerrar con firmeza el Sujetador AM2 / AM2+ (I) en la base del ISGC - 400 (A). (Figura 1)
2. Aplique una fina capa de Grasa Térmica (B) sobre la CPU. (Figura 1)
3. Utilice el perno (K) para cerrar el Sujetador AM2 / AM2+ (I) y coloque la Arandela (E) en la otra cara del perno (K). (Figura 2)
4. Coloque el ISGC - 400 (A) sobre la placa madre y déle la vuelta a ambos, colocando la placa trasera (J) sobre la placa madre (Figura 3) y asegúrelos con la tuerca (D).
5. Conecte el cable de 3 contactos (pins) al conector del ventilador de la CPU de la placa madre.

C. Installazione di AM2 / AM2+

1. Utilizzare la vite (C) per bloccare AM2 / AM2 + la clip (I) alla base di ISGC - 400 (A) in modo fermo. (Figura 1)
2. Applicare uno strato sottile di Grasso termico (B) sulla CPU. (Figura 1)
3. Utilizzare il bullone (K) per bloccare AM2 / AM2+ la clip (I) e posizionare la rondella (E) sull'altro lato del bullone (K). (Figura 2)
4. Pozzionare ISGC - 400 (A) sulla scheda madre e invertirli, posizionando la piastra posteriore (J) sulla scheda madre (Figura 3) e fissarle con il dado (D).
5. Collegare il cavo a 3 fori al connettore della CPU della scheda madre.

©2008 Thermaltake Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

BK00085 2008.12

Please visit our Support Section for more technical support or update at www.thermaltake.com

Bitte besuchen Sie unsere Kundendienstabteilung für weitere technische Unterstützung oder Aktualisierungen unter www.thermaltake.com

Veuillez vous reporter à la Partie Support pour un support plus technique ou effectuez la mise à jour sur www.thermaltake.com

Visite nuestra Sección de Soporte para más soporte técnico o actualizaciones www.thermaltake.com

Per ulteriore assistenza tecnica, visitare la sezione sull'assistenza nel sito Web www.thermaltake.com